

# MANUAL DE INSTRUÇÕES LED LCD TV

84LM9600

PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÃO, É NE-CESSÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO WIDES-CREEN.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

MFL67372329 REV.01 NOV/12

## Instruções de Segurança

Para sua maior segurança preste atenção a todos os avisos, leia e siga todas essas instruções e mantenha-as para futuras consultas.



# CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.



CUIDADO: PARA REDUZIR O RIS-CO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APA-RELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMI-NHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AU-TORIZADO

#### Símbolos gráficos:

A: Indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigoso.

A: Alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.



- Não use esse aparelho próximo à água. Limpe somente com pano seco.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções descritas neste manual.



 Não instale próximo a fontes de calor tais como aquecedores, medidores de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.



Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou puxado, principalmente nos plugues, nas entradas e nos pontos de saída do aparelho.



 Só use acessórios originais especificados neste manual.





▶ Para transportar seu aparelho use somente carrinhos, suportes, tripés, braçadeiras ou mesas que suportem o peso do produto especificado neste manual. Quando for efetuar qualquer movimentação faça-a com todo cuidado para evitar ferimentos e possíveis quedas do aparelho.





CUIDADOS referentes ao cabo de alimentação: recomenda-se que os aparelhos sejam conectados a uma tomada própria, ou seja, uma tomada única para o aparelho, sem "benjamins" ou "réquas".

Não conecte muitos aparelhos a uma mesma tomada, pois isso pode causar curto-circuito ou fogo.

Não sobrecarreque tomadas. Tomadas sobrecarregadas, danificadas, frouxas, com extensões de fios fios descascados ou com isolamento comprometido. podem ser perigosos. Qualquer uma dessas condições pode causar choque ou fogo. Verifique, periodicamente, os cabos do seu equipamento: se a sua aparência indicar desgaste ou dano. deslique o equipamento e substitua o cabo por um original através do servico autorizado. Proteia o fio de alimentacão de qualquer abuso físico ou mecânico, tais como ser pisado, esmagado, torcido, preso em uma porta fechada. ou no meio do caminho. Preste atencão especial aos plugues, tomadas e de onde o fio sai do aparelho.

Não mova a TV com o fio na tomada. Não use cabo de força danificado ou desgastado. Não desligue da tomada pelo fio e sim pelo plugue.



Desligue o aparelho da tomada durante tempestades de raios ou quando não for usado por um longo período de tempo.



Faça consertos somente com pessoal qualificado. O conserto é necessário quando o aparelho for danificado de alquma forma, como fio de alimentação ou plugue quebrado, líquidos ou objetos tenham caído dentro do aparelho, o aparelho tenha sido exposto à chuva ou umidade, não funcione normalmente ou tenha sido derruhado.



- ► Nunca toque no aparelho ou na antena durante tempestades.
- Não deixe nada bater ou cair dentro do aparelho, e não bata na tela com nenhum objeto.
- ▶ ATENÇÃO: para diminuir o risco de choque ou fogo, não exponha este produto a chuva, umidade ou outros líquidos. Não toque na TV com as mãos molhadas. Não instale este produto próximo a inflamáveis como gasolina, velas e não exponha a TV diretamente ao ar-condicionado.




Não exponha o produto a gotejamentos ou espirros d'água, objetos cheios de água como vasos ou taças por cima do aparelho (ex: em prateleiras acima do aparelho).



- Assegure-se de conectar o pino terra do plugue à tomadas com sistema de aterramento.
- O cabo de força fornecido com o aparelho está de acordo com a norma da ABNT NBR 14.136 e para sua maior segurança, instale tomadas aterradas

que estejam de acordo com a norma da ABNT NBR 5410

► Se os métodos de aterramento não forem possíveis, contrate um eletricista para instalar um disjuntor separado. NÃO tente aterrar o produto conectando-o a fios de telefone, pára-raios ou canos de gás.



- ▶ Já que a TV é ligada diretamente na tomada, o acionamento do botão ₼/I (ON/OFF) não a desligará, ele apenas inicia o modo de espera (standby). Para desligar o aparelho remova o pluque da tomada.
- ▶ DESCONECTANDO O PLUGUE: Em caso de problema elétrico, este plugue é essencial para o desligamento do aparelho. Ligue a TV à tomadas em que o plugue possa ser manuseado facilmente
- ▶ LIMPEZA: Quando limpar, desligue da tomada e esfregue suavemente com um pano macio para evitar arranhões. Não borrife água ou outros líquidos diretamente na TV já que pode ocorrer choques. Não use produtos químicos como álcool ou outros abrasivos.
- MOVENDO: antes de mover, desligue o aparelho e desconecte todos os cabos de conexão. Não tente efetuar a movimentação do aparelho sozinho. Evite acidentes e prejuízos desnecessários.
- Antes de mover o aparelho sem a base, instale imediatamente a TAMPA DE PROTEÇÃO fornecida.
- ▶ VENTILAÇÃO: instale a sua TV em um local com boa ventilação. Não a instale em um local apertado, como uma estante de livros. Não cubra o produto

- com panos ou outros produtos, por exemplo, plásticos, enquanto ligado. Não instale em lugares excessivamente empoeirados.
- ▶ Tome cuidado para não tocar as aberturas de ventilação. Quando estiver usando a TV por um longo período, as aberturas podem estar quentes.
- ➤ Se você sentir cheiro de fumaça ou outros odores vindos da TV, ou escutar sons estranhos, desligue-a da tomada e entre em contato com serviço autorizado.
- Não aperte com força o painel com as mãos ou com um objeto afiado como prego, lápis, caneta e não arranhe a superfície.



- ► Afaste o produto da luz direta do sol. O produto pode ser danificado.
- ▶ Instalação na Parede: a instalação deve ser realizada por técnicos especializados. Não instale a TV sozinho, isso pode provocar sérias lesões.




Antes de mover ou substituir o aparelho de posição contate o serviço técnico especializado.



Não instale o produto sem luvas. Dê preferência para luvas antiestática.



 Se a base for removida, instale imediatamente a tampa de proteção fornecida (alguns modelos).



#### ▶ Defeito de Pixel

As TVs de Plasma ou LCD são produtos de alta tecnologia, com resolução de 2 a 6 milhões de pixels. Muito raramente existirão pontos finos na tela enquanto estiver vendo TV, estes pontos são pixels desativados e não afetam o desempenho do produto.

## ▶ Ruídos gerados na TV

Estalo ou estalido: este tipo de ruído ocorre quando estiver vendo ou ligar a TV. Ele acontece por causa da contração térmica do plástico devido a temperatura e umidade. Este ruído é comum em aparelhos onde a deformacão térmica é necessária.

Zumbido ou zunido no painel: ruído de baixo nível gerado em circuitos elétricos que fornece grande quantidade de corrente para alimentar o aparelho.

# Antes de "descartar" o aparelho (LCD TV)


A luz fluorescente usada no produto contém uma quantidade pequena de mercúrio. Não elimine-o com o lixo comum. Esta ação deve ser executada de acordo com os regulamentos da autoridade local.

## Antes de mover o aparelho

Antes de efetuar a movimentação do seu aparelho lembre-se que danos causados

por queda, transporte não autorizado e ou acidentes não são cobertos pela garantia.

- É recomendável que a movimentação seja feita sempre na caixa de embalagem original.
- ► Antes de mover o aparelho desconecte todos os cabos de conexão.
- Não o movimente sozinho, independente do tamanho. O aparelho pode cair ou causar ferimentos. Efetue o transporte sempre com a ajuda de uma segunda pessoa. Quando transportar siga as instruções descritas nas imagens abaixo.



## **▲** Manutenção

Aumente a vida útil do aparelho, limpe-o regularmente!

**NOTA:** Antes de iniciar a limpeza do equipamento desligue-o da tomada.

## Limpando a tela, gabinete, base e cabo de força

- Para remover sujeira ou poeira limpe a superfície com um pano seco, limpo e macio
- Para remover sujeira maiores, limpe a superfície com um pano macio umedecido em água limpa ou detergente suave, em seguida use imediatamente um pano seco para finalizar a limpeza.
- Regularmente remova a poeira ou sujeira acumulada no cabo de forca.

## Evitando Imagens Estáticas

- ▶ Quando uma imagem fixa (por exemplo, logotipos, menus de jogos, filmes e monitor de computador) for exibido na TV por um período prolongado, esta imagem pode ficar permanentemente impressa na tela. Esse fenômeno é conhecido como "imagens estáticas." Este fenômeno não é coberto pela garantia do fabricante
- ► Este fenômeno pode ocorrer também em áreas "letterbox" de suaTV ao usar o formato 4:3. Evite usar este formato em períodos prolongados.
- Para evitar este fenômeno, evite exibir imagens estáticas na tela da TV por um período prolongado (2 horas ou mais em LCD TV, 1 hora ou mais em Plasma TV)

#### Compatibilidades

Seu aparelho é compatível com:



Fabricado sob Licença dos Laboratórios Dolby.



Vídeo e Áudio Digital numa única conexão

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Esta TV é certificada para reproduzir vídeos DivX. Para obter mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em DivX, visite www.divx.com.

Sobre DivX ON-DEMAND: Para reproduzir conteúdo DivX Certified®, é necessário registrá-lo. Acesse a seção Código de Registro DivX no manual, gere seu código e acesse o site vod. divx.com para registrar o aparelho. Após registrá-lo será possível reproduzir conteúdos especiais e também baixar vídeos em alta definição. As marcas DivX®, DivX Certified ® e logotipos associados são marcas registradas da DivX, Inc. e são utilizadas sob licença: Pat. 7295673, 7460668, 7515710, 7519274.

\*Algumas funções aqui descritas são exclusivas de alguns modelos. Mais detalhes visite www. lg.com.br



Fabricado sob licença nos EUA nº: 5.956.674; 5.974.380; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e no mundo emitidas e pendentes. O símbolo DTS e DTS 2.0 + Digital Out é uma marca comercial da DTS, Inc. O produto inclui o software. © DTS. Inc. Todos os direitos reservados.

## Aviso importante

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audicão.

	Exemplos							
	30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.						
	40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.						
	50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.						
	60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.						
is	70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.						
Nível de Decibéis	80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.						
Nível d	OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE							
	90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.						
	100	Caminhão de lixo, serra elétrica, fura- deira pneumática.						
	120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.						
	140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.						
	180	Lançamento de foguete.						

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

## Prezado Consumidor.

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas fale conosco. O nosso número de atendimento está na última capa deste manual

## Meio Ambiente

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

## 1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS - isopor) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especializados.

## 2. Pilhas e Baterias:



Não incinere, não tente abrir e não jogue no lixo comum. Preserve sua saúde e o meio ambiente.

Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de as-

sistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008)

## 3. Produto:

No fim de sua vida útil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópios, compressores, etc), encaminhando-os às companhias especializadas em reciclagem. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.

## **ÍNDICE**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	
APRESENTAÇÃO & ÍNDICE	7
INICIAR	8
Acessórios	8
Desembalando	8
Controle "MAGIC REMOTE"	11
Conhecendo a TV (Painel Frontal)	14
CONECTAR	15
Conexão de Antena	
(Analógica, Digital ou Cabo)	15
Conectar aparelhos à TV	15
Conexão HDMI	15
Conexão DVI via HDMI	16
Conexão AV (áudio/vídeo)	16
Conexão COMPONENT	17
Conectando a um PC	17
Conexão USB	18
Conexão ÁUDIO DIGITAL	18
Conexão HDMI MHL	18
VER TV	19
Ligar a TV (primeira vez)	19
TV 3D	20
SUPORTE	21
Guia do Usuário	21
Nota - Software Livre	21
Certificações Anatel	22
Solução de Problemas	22
Especificações Técnicas	23
Formatos 3D suportados	24
Informações adicionais	26
Certificado de garantia	27

## Acessórios

Ao desembalar certifique-se de que os acessórios descritos nesta seção acompanham o produto. Caso haja ausência de qualquer item, por favor contate o seu revendedor.

#### 841 M9600

ltem	Qtd.
Manual de Instruções	01
Controle "MAGIC REMOTE"	01
Pilhas AA ("MAGIC REMOTE")	02

#### Conjunto Base (suporte + base)

Detalhes da montagem - Seção <b>Desembalando</b>	01 (cada)		
Parafusos de Fixação Conjunto	Base		
Tipo: M4 / Tamanho: 20 mm	04		
Tipo: M5 / Tamanho: 16 mm	06		

Detalhes da montagem - Seção Desembalando

Organizador de Cabos	01
Cabo RCA → P2 (Áudio/Vídeo)	01
Cabo RCA ⇒ P2 (Componente)	01

#### NOTAS:

- Os acessórios fornecidos são partes integrantes do produto e não podem ser vendidos separadamente.
- Use somente os acessórios fornecidos com o produto, evite acidentes ou danos ao aparelho.
- ▶ Para adquirir outros acessórios consulte o revendedor autorizado LG.
- Para este modelo, no ato da compra consulte o revendedor para saber a quantidade de Óculos 3D e Óculos Dual Player fornecida.

## Desembalando


#### Montar a TV em uma mesa

Após desembalar, siga as instruções e monte a TV para usá-la em uma mesa.


**ATENÇÃO:** Sempre que for **montar** ou **desmontar** o **Conjunto Base**, coloque a TV com a tela virada para baixo sobre uma superfície plana, acolchoada e livre de objetos.

#### Fixar Suporte à Base

 Tenha em mãos Suporte da base e Base. Efetue o encaixe das peças conforme figura abaixo.





**2.** Efetue a fixação dos parafusos fornecidos (atenção para o tipo correto).




#### Fixar Base

- **1.** Com a **Base** montada, posicione-a na TV conforme figura.
- 2. Efetue a fixação dos parafusos fornecidos (atenção para o tipo correto).








## ATENÇÃO:


- Verifique se os parafusos foram apertados completamente e não use força excessiva para fixá-los. Evite danos ao aparelho!
- ▶ Desmontar a Base: Posicione a TV conforme descrito nesta seção e remova Parafusos e Base. Para guardar, use de preferência a caixa de embalagem do produto.

## Ventilação adequada

Ao instalar o produto em uma mesa ou parede, garanta a distância mínima para facilitar sua correta ventilação.



Instalação do aparelho em uma mesa.




Instalação do aparelho na parede.

## Suporte de Parede - VESA

Instale o **Suporte** em uma parede sólida perpendicular ao piso. Ao instalar em outros materiais ou posição, poderão ocorrer acidentes ou danos, para evitar, fale com seu revendedor e contrate somente pessoal qualificado para efetuar a instalação do aparelho na parede.

## ATENÇÃO:


Para fixar a TV ao suporte não utilize parafusos fora do padrão especificado na tabela. Evite danos ao aparelho! Suporte (Opcional)




- ► Evite ferimentos ou choques elétricos! Ao instalar o suporte efetue o procedimento com a TV desligada e com o cabo de forca desconectado.
- Não use força excessiva para apertar os parafusos isso pode danificar a TV ou causar queda, levando a danos pessoais. A LG não se responsabiliza por esse tipo de acidente.
- O comprimento do parafuso de fixação à parede depende do suporte usado.
   Para mais informações consulte o manual fornecido com o suporte.
- ▶ As dimensões padrões para montagem estão descritos na tabela.
- Ao adquirir um suporte verifique se o manual e todos os equipamentos necessários foram fornecidos.
- Para suportes que não estejam dentro das especificações VESA, o comprimento do parafuso pode variar de acordo com o tipo de suporte.
- A LG não se responsabiliza por danos ou lesões corporais, quando um suporte não-especificado (fora dos padrões VESA) for instalado ou se o consumidor não seguir as instruções de instalação.
- Não utilize parafusos em desacordo com as especificações de rosca padrão VESA.

## Base giratória

Após fixar a base ao aparelho, ajuste manualmente o ângulo da tela (7°) usando a base giratória.




**CUIDADO:** Ao efetuar o movimento de giro, tenha cuidado com suas mãos e dedos e evite inclinar demais o produto.




#### Organizador de Cabos

Após conectar todos os cabos, organizeos utilizando os organizadores fornecidos. Para correta organização, proceda conforme imagens a seguir.


 Abra os organizadores tipo clipe e posicione os cabos dentro dele e depois feche



Posicione a presilha de cabo conforme figura (na parte traseira da TV existe um orifício para posicionar a presilha).



**3.** Prenda todos os cabos de conexão conforme figura.




**NOTA:** Antes de mudar o aparelho de local, para evitar acidentes ou defeitos ao produto, desfaça toda a organização dos cabos efetuada com a presilha ou organizadores

## Controle "MAGIC REMOTE"

## **Funções**

- 1.  $\circ$  (POWER): Desliga/Liga a TV.
- (BACK): volta ao item ou nível anterior
- 3. Scroll (OK): seleciona itens, opções ou confirma ajuste.
  - ✓ Gire para selecionar canais sintonizados:
  - ✓ Quando o cursor desaparecer movimente o controle lateralmente para exibi-lo novamente.
- 4. 3D: ativa a visualização em 3D.

Cursor: efetua a recepção/transmissão do controle com a TV.



- 6. HOME: acessa/sai do menu HOME.
- Botões de Navegação: Navega nas opções dos menus.
  - ✓ Quando estiver usando o ponteiro e desejar usar os botões de na-


vegação, o ponteiro desaparece e o "MAGIC REMOTE" funcionará como controle remoto comum.

- 8. Controle de Canais:
  - √ VOL: ajusta o nível sonoro;
  - ✓ CH: Navega na lista de canais memorizados;
  - ✓ 💢: efetua uma pausa sonora (MUDO)
- MY APPS/Q.MENU: acessa o menu Meus Aplicativos / Menu Rápido.

#### 10. Reconhecimento por voz.

- ✓ Na tela da TV, selecione o ícone de comando por voz, em seguida, fale pausadamente e seja preciso ao dar o comando por voz.
- ✓ Quando o comando por voz for reconhecido o indicativo luminoso vermelho acenderá
- ✓ Esta função está na versão "beta' e está disponível somente para algumas funções suportadas pelo modelo.

## Instalando as pilhas



- Quando as pilhas estiverem ficando sem carga, uma mensagem será exibida solicitando a troca das mesmas.
- Abra o compartimento das pilhas e insira-as no compartimento combinando corretamente os pólos (+/-).
- Instale 2 pilhas AA de 1.5V. Não misture pilhas de tipos diferentes e evite usar pilhas velhas.
- Efetue o procedimento de troca de pilhas com o controle apontado para o sensor remoto da TV.

▶ Feche o compartimento.

#### Parear o "MAGIC REMOTE"

Este controle funciona somente se estiver pareado com a TV. Efetue o pareamento conforme os passos a seguir:

#### Primeiro Pareamento



Aponte o "MAGIC REMOTE" na direção da TV e pressione o botão **Scroll** 

#### Quando houver falha no pareamento

#### Cancelar pareamento

Mantenha pressionando BACK e HOME por 5 segundos. Após pressione o botão Scroll para registrar novamente o dispositivo.



Re-parear

Quando houver algum problema no pareamento mantenha pressionando **BACK** por 5 segundos na direcão da TV

# Cuidados ao usar o "MAGIC REMOTE"

- Para uma boa comunicação use o controle na distância máxima de 10 metros. Usando o controle acima desta distância ou se houver objetos obstruíndo o emissor a comunicação ficará compromentida.
- Dispositivos que usam a mesma frequência de 2,4 GHz podem causar erro de comunicação durante a utilização do Controle Remoto "MAGIC REMO-TE". Para evitar interferências, se possível, desligue os outros dispositivos.
- Ao usar o controle remoto "MAGIC REMOTE" segure-o firmemente e evite que o mesmo caia ou sofra forte impacto.
- ▶ Ao usar o "MAGIC REMOTE" tenha cuidado para não esbarrar nas pessoas e objetos próximos.
- Recomenda-se que o Ponto de Acesso (Roteador) esteja localizado a mais de 2 m de distância da TV. Se o equi-

pamento estiver muito próximo, o controle "MAGIC REMOTE" pode não funcionar corretamente devido à interferência de freqüência

▶ Ondas eletromagnéticas podem cau-


sar interferências no dispositivo sem fio conectado. Não existem relatos de que as interferências causadas por ondas eletromagnéticas de dispositivos sem fio causam riscos à saúde

#### Usando o "MAGIC REMOTE"

Após registrar, use o controle "MAGIC REMOTE" conforme as instruções descritas nesta secão.

#### NOTAS:


- ▶ Posicione o ponteiro sobre uma opcão ou funcão, se a mesma ficar destacada, o "MAGIC REMOTE" poderá ser usado normalmente
- ▶ Imagem meramente ilustrativa






- Após registrar, pressione o botão Scroll para exibir o menu. Posicione o ponteiro sobre opção desejada e pressione o botão Scroll para acessá-la.
- Selecione o canal desejado girando o botão Scroll. Se desejar use as teclas CH no controle "MAGIC REMOTE".
- Movimente o cursor para baixo e acesse as opcões do Menu Rápido de Acesso. Posicione o curso sobre a opção desejada e pressione o botão Scroll para acessá-la.


## Conhecendo a TV (Painel Frontal)



Item	Descrição				
1)	<ul> <li>Sensor do Controle remoto - aponte o controle nesta direção.</li> <li>Sensor inteligente - ajusta as imagens de acordo com o ambiente.</li> </ul>				
2	Alto falantes invisíveis do aparelho.				
3	Logotipo LG iluminado.				
Painel Lateral Botões de Controle (abaixo a descrição de cada função), t					
ტ/  Ligar/Desligar a TV (modo Standby).					
INPUT	Selecionar uma entrada disponível.				
SETTINGS Exibir/Ocultar o menu principal do aparelho (menu de opçõe					
OK ⊙ Acessar menus e confirmar ações.					
- + Ajustar nível sonoro.					
^ \	Navegar nos canais disponíveis.				

## Conexão de Antena (Analógica, Digital ou Cabo)





- ► Antes de efetuar a conexão desligue o aparelho da tomada.
- A TV possui duas conexões de antena, para conexão de sinal digital e/ou analógico (aberto) use a conexão ANTEN-NA IN e para TV a Cabo use CABLE IN.
- Para melhorar a qualidade de sintonia, adquira amplificador de sinal e instale--o corretamente. Se necessitar dividir a conexão para mais televisores, instale um divisor de sinal.
- Se a antena não for instalada corretamente, contate seu revendedor para assistência.
- Para uma melhor recepção, é recomendável que seja usada uma conexão de antena externa


- Antenas e cabos muito desgastados pelas condições climáticas podem reduzir a qualidade do sinal. Inspecione a antena e os cabos antes de conectar.
- O sinal analógico, digital ou a cabo, será identificado automaticamente quando for executada no aparelho a programação automática.

## Conectar aparelhos à TV

As informações desta seção o ajudarão na conexão de equipamentos externos.

#### NOTAS:

- Antes de efetuar qualquer conexão desligue o aparelho da tomada e tenha os cabos necessários para conexão.
- Nenhum cabo é fornecido com sua TV.
   Para conectar equipamentos externos adquira cabos em lojas especializadas.
- ▶ Atenção: Ao conectar o cabo HDMI e/ou Dispositivo USB usando a conexão lateral, observe que a altura (A) e largura (B) máxima permitida para estes dispositivos é de 10 e



18 mm respectivamente. Dispositivos maiores não poderão ser conectados. Se isto ocorrer, use cabos extensores (não fornecidos).

Para usar as conexões de forma correta, consulte o manual do equipamento externo e o manual de instruções.

### Conexão HDMI

Vídeo e áudio de alta qualidade em uma única conexão.

#### Como conectar

 É necessário, cabo HDMI e aparelho com saída neste padrão.



- Conecte o cabo, primeiro na conexão HDMI IN disponível na TV e em seguida na conexão HDMI OUT (dispositivo externo).
- **3.** Após conectar, ligue os aparelhos. Na TV pressione **INPUT** e selecione a entrada **HDMI** correspondente.

#### NOTAS:

- ▶ Antes de conectar verifique se o cabo HDMI é de alta velocidade e possui tecnologia CEC. Os cabos HDMI de alta velocidade são produzidos para obter o melhor sinal em 1080 linhas ou superior
- ► Codecs de áudio suportados:
  - ✓ DTV: MPEG, AAC, HE-AAC.
  - HDMI: Dolby Digital, PCM (acima de 192 KHz, 32/44.1k/48k/88k/96k/ 176k/192k).
  - ✓ DTS não suportado.

#### ARC (Canal de retorno)


Usando esta função é possível compartilhar os sinais de áudio digital via HDMI dispensando o uso do cabo ótico.

- Adquira cabo HDMI de alta velocidade quando desejar usar o Canal de Retorno
- Este modo atuará somente na conexão HDMI 1 (ARC). Lembre-se, para funcionar corretamente o aparelho externo precisa ser compatível com a função.

#### Conexão DVI via HDMI

#### Como conectar

 É necessário, cabo DVI ⇒ HDMI compatível, cabo de áudio no padrão P2 e aparelho com saída no padrão DVI.



- Conecte os cabos DVI e áudio P2, primeiro na conexão HDMI IN disponível e AUDIO IN (RGB/HDMI-PC) da TV. Em seguida conecte-os na entrada DVI OUT e AUDIO OUT do dispositivo externo.
- Após conectar, ligue os aparelhos. Na TV pressione INPUT e selecione a entrada HDMI correspondente.


NOTA: Não esqueça que neste modo de conexão é necessário conectar a saída de áudio

## Conexão AV (áudio/vídeo)

Conexão analógica para áudio e vídeo. Use esta conexão quando o dispositivo externo não possuir suporte para alta definicão.

#### Como conectar

 É necessário, cabos no padrão RCA, cabo RCA → P2 (áudio/vídeo) fornecido e aparelho com saída padrão RCA.




- Combine os cabos RCA + RCA → P2. Conecte o cabo RCA → P2 na conexão AV IN disponível na TV e em seguida o cabo RCA na conexão AV OUT (dispositivo externo).
  - ✓ Se houver algum problema verifique novamente as conexões efetuadas.
- Após conectar, ligue os aparelhos. Na TV pressione INPUT e selecione a entrada AV.

#### Conexão COMPONENT

#### Como conectar

- É necessário, cabos no padrão RCA, cabos RCA → P2 (componente, áudio e vídeo) fornecidos e aparelho com saída padrão RCA.
- 2. Combine os cabos RCA + RCA → P2. Conecte os cabos RCA → P2 nas conexão AV IN AUDIO e COMPONENT IN disponível na TV e em seguida o cabo RCA na conexão COMPONENT OUT (dispositivo externo).
  - ✓ Antes de conectar, as cores dos cabos devem ser combinadas corretamente, VERMELHO/AZUL/VERDE (VIDEO) e VERMELHO/ BRANCO (AUDIO).
  - ✓ Se houver algum problema verifique novamente as conexões efetuadas.



 Após conectar, ligue os aparelhos. Na TV pressione INPUT e selecione a entrada Componente.

#### Relação de Conexão

Alguns aparelhos podem trazer descrições diferentes para esta conexão, conecte os cabos conforme tabela abaixo:

Component IN (TV)	Υ	PB	PR
	Y	PB	PR
Component OUT	Υ	B-Y	R-Y
(DVD)	Υ	Cb	Cr
	Υ	Pb	Pr

#### Conectando um PC

A TV possui suporte Plug & Play, ou seja, pode ser conectada ao computador sem a necessidade de instalação de drives.

#### Conexão HDMI


Para conectar seu PC via HDMI siga as instruções descritas no item **Conexão HDMI** desta seção.

#### Conexão DVI/HDMI

Para conectar seu PC via DVI/HDMI siga as instruções descritas no item **Conexão DVI via HDMI** desta secão.

#### Conexão RGB (Como conectar)

 É necessário, RGB (padrão 15 pinos) compatível, cabo de áudio no padrão P2 e aparelho com saída no padrão RGB



- Conecte os cabos RGB e áudio P2, primeiro na conexão (PC) RGB e (RGB/HDMI-PC) AUDIO da TV. Em seguida conecte-os na entrada RGB OUT e AUDIO OUT do PC
- Após conectar, ligue os aparelhos. Na TV pressione INPUT e selecione a entrada RGB.

#### NOTAS:

- ▶ Para melhor qualidade de imagem, conecte o PC sempre via entrada HDMI.
- Dependendo da placa de vídeo, o modo DOS talvez não funcione no modo DVI via HDMI
- ► As freqüências verticais e horizontais são sincronizadas separadamente.
- Não deixe imagens estáticas por muito tempo, isto pode causar marcas permanentes na tela.
- ▶ Em alguns casos pode haver interferência associada com a resolução, padrão vertical, contraste ou brilho no modo PC. Se a interferência estiver presente, mude a resolução, freqüência de atualização ou ajuste o brilho e contraste no menu IMAGEM até que a imagem figue clara.
- Dependendo da placa de vídeo, alguns ajustes de resolução podem não posicionar corretamente a imagem na tela.

#### Conexão USB

- Conecte o seu dispositivo USB na porta USB IN da sua TV
- **2.** Para mais informações desta conexão acesse o **Guia do Usuário**.

#### NOTAS:

- Para salvar aplicativos baixados na Loja de Apps use exclusivamente a entrada USB IN 3 disponível na TV.
- A conexão de HUB Usb não é suportado em nenhuma das conexões USB disponíveis na TV.

## Conexão ÁUDIO DIGITAL

Distribua os sinais sonoros digitais da TV para um amplificador ou home theater.

#### Como conectar

1. É necessário, cabo ótico e aparelho com saída neste padrão.



- Conecte o cabo, primeiro na conexão OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT disponível na TV e em seguida na conexão OPTICAL AUDIO IN (dispositivo externo)
- Após a conexão ligue os aparelhos. No equipamento externo selecione a conexão ótica correspondente.

#### NOTAS:

- Quando conectar a TV a um HOME THEATER ou AMPLIFICADOR não esqueça de desligar os alto falantes da TV. detalhes no Guia do Usuário.
- Evite olhar diretamente para esta entrada. Existe a emissão de laser que pode danificar sua visão.
- Esta entrada estará bloqueada para áudio com sistema de proteção contra cópias.
- Esta saída não pode ser considerada como ÁUDIO VARIÁVEL, pois não é possível controlar a intensidade sonora (VOLUME) através do controle remoto da TV

#### Conexão HDMI MHL

Interface para transmissão de vídeos em alta definição do seu telefone para a TV.

#### Como conectar

- Conecte o cabo, primeiro na conexão HDMI IN 4 (MHL) na TV e em seguida na conexão MHL do telefone.
- Após conectar, ligue a TV e pressione INPUT para selecionar a entrada HDMI desejada.

#### NOTAS:

- Esta função atua somente em telefones compatíveis com MHL.
- ▶ Alguns aplicativos podem ser ativados usando o controle remoto.
- Alguns telefones com suporte MHL podem ser controlados usando o MA-GIC REMOTE.

## Ligar a TV (primeira vez)

Antes de tudo, conecte o cabo de força corretamente e aguarde alguns segundos. O aparelho liga em modo **STANDBY** (modo de espera).

- Quando finalizar o uso de sua TV, pressione a tecla POWER (controle remoto) para desligá-la em modo de espera.

#### NOTAS:

- Caso a TV fique longos períodos fora de uso, favor remover o cabo de força da tomada
- Note que em modo Standby a TV consome energia, cancele este modo, remova o cabo de forca da tomada.

## Configurações Iniciais

Ao ligar seu aparelho pela primeira vez, configure-o seguindo os passos a seguir.

#### Acessar

- **1.** Pressione **Scroll (OK)** e inicie o processo de Configurações Iniciais.

#### NOTAS:

- Em Modo Loja, demonstrações da funções do aparelho serão exibidas na tela, desative a demonstração selecionando Desligado para o item Modo de Demonstração.
- Em Modo Loja, mesmo alterando as configurações de imagem, elas retornam, após alguns minutos, ao modo padrão de fábrica.
- ► Em Modo Loja a opção Indicador de Energia estará desativada.
- Para executar novamente este assistente acesse a opção Configuração Inicial no menu Opções.

Ao ligar a TV, se as Configurações Iniciais forem exibidas novamente, favor executar novamente todos os passos para finalizar a configuração inicial do aparelho.

#### Passo a passo para a função Configuração Inicial

Seleção do Idioma Selecione o idioma dos menus na tela

Ú

Usando o controle remoto Magic Efetue configurações de uso do Controle MAGIC REMOTE.

Û

Seleção de Ambiente

Ú

Onde o aparelho será usado? Se em residência, selecione **Modo CASA**. Para ambientes comerciais (pontos de venda) selecione **Modo LOJA**.

Configuração de Fuso horário Para os ajustes de hora selecione o fuso horário correto do seu estado e ajuste ou não o horário de verão (funções exclusivas do sinal digital). Para sinal analógico consulte o menu **HORA**.

Ligação de Rede

л

Ajuste as configurações da conexão de rede da TV

Û

Programação Automática

Neste passo pressione (OK) para iniciar a programacão automática de canais.

Configuração Concluída Confirme as configurações efetuadas. Sua TV está pronta para uso.

## Cuidados

#### Tempo de Visualização

 Efetue intervalos regulares de 5 a 15 minutos para cada hora de conteúdo 3D assistido

#### Idade recomendada

#### ▶ Crianças

- ✓ Evite que crianças com idade inferior a 6 anos assistam conteúdos em 3D.
- ✓ Para crianças menores de 10 anos, devido o seu desenvolvimento visual, recomendamos acompanhamento especial. Pois elas podem tentar pular ou tocar na tela

#### Adolescentes

✓ Adolescentes e jovens menores de 19 anos recomendamos que não assistam conteúdo 3D por longos períodos.

#### ■ 3ª Idade (idosos)

Nesta faixa etária a percepção pode ser reduzida. Evite sentar muito próximo da TV, mantenha a distância mínima recomendada

## Fotossensibilidade e doenças crônicas

- Algumas pessoas podem ter convulsões ou outros sintomas anormais quando expostos a luzes intermitentes próprias do conteúdo 3D.
- Os seguintes grupos de pessoas devem evitar assistir conteúdo 3D: mulheres grávidas, idosos, pessoas com problema cardíaco, que tenham problemas de sonolência ou que façam uso de bebida alcoólica antes e durante a reprodução de um conteúdo 3D.
- Conteúdos 3D não são recomendados para pessoas com alguma deficiência visual, os mesmos podem causar imagens fantasmas ou desconforto durante sua visualização.
- Pessoas com estrabismo (vesgo), ambliopia (visão fraca) ou astigmatismo, podem experimentar falha na detecção

- de profundidade e conseqüente fadiga visual mais rapidamente se comparada à pessoas que não possuem estas deficiências
- Para pessoas com problemas de visão, consulte um especialista e somente depois das correções efetuadas volte a assistir os conteúdos 3D.

## Se você sentir qualquer um dos sintomas abaixo, pare de assistir o conteúdo 3D e consulte imediatamente um médico especializado:

Visão alterada; Atordoamento; Tontura; Movimentos involuntários, tais como contrações oculares ou musculares; Confusão; Náuseas ou enjôos; Perda de consciência; Convulsões; Câimbra ou espasmos; Desorientação.

#### O Ambiente

#### Distância recomendada

✓ A distância da tela deve ser de pelo menos duas vezes o comprimento diagonal visual da TV.

#### ▶ Posição de visualização

✓ O centro da tela da TV deve estar apontada na altura dos olhos.

#### Cuidados com os óculos 3D

- Os óculos 3D não são corretivos, escuros ou de proteção. Jamais utilize-os para esta finalidade. Evite danos a sua visão!
- ▶ A utilização do óculos 3D durante a reprodução de conteúdo 2D causa imagem distorcida, portanto quando for assistir filmes em 2D embale e guarde o óculos na sua embalagem original.
- Não guarde o óculos 3D em local quente demais ou frio demais.
- Não deixe cair objetos sobre o óculos 3D.
   Não os deixe cair ou dobrá-los.
- Note que, por serem muito sensíveis, as lentes do óculos 3D podem ser facilmente riscadas. Para efetuar corretamente a limpeza use um pano macio e livre de qualquer impureza.

## Guia do Usuário

Nesta seção acesse informações detalhadas das funções do seu aparelho diretamente na tela, de forma rápida e fácil.

#### Acessando

- Pressione HOME. No menu, selecione o item Guia do Usuário e pressione Scroll.
- Após acessar, na tela inicial, use
   ▲/▼/◄/▶ e selecione a seção desejada. Para confirmar o acesso pressione
   Scroll.



Tela inicial do Guia do Usuário - Imagem ilustrativa

1	Categorias - As instruções estão divididas em 5 assuntos distintos.				
Após selecionar uma categoria serão exibidos os tópicos relacionados.					
Navegue no Guia do Usuário usar Índice por assunto.					
PIP. Neste item será exibido as imagens do canal atual.					

## Navegando

- Após selecionar o tópico desejado, pressione Scroll.
- Nas instruções use ▲/▼ para navegar.
- ▶ Se desejar selecione "Mais zoom" e exiba o tópico em tela cheia.
- Para retornar ao modo normal, pressione Scroll na opção "Menos zoom".
- 4. Para sair do Guia do Usuário pressione **5** (BACK).

## Funções Adicionais (Menu CANAL)

Ajuste	Descrição						
	Use esta opção para navegar em canais com multi-progra- mação. Função exclusiva para canais da TV Digital.						
	Opções						
	Canal Principal: ativa a navegação nos canais principais.						
	Todos os Canais: ativa a nave- gação em todos os canais.						
Opções de procura	■ Em Opções de Procura selecione "Todos os Canais" quando desejar sintonizar os canais de multi-programação.  ■ Alguns canais transmitem mais de um programa, para ver todos os programas do canal selecionado pressione — "DASH" (controle remoto) e selecione o canal secundário desejado (somente canais da TV Digital se disponibilizado pela emissora).						
Sistema de Cor	Selecione o sistema de cor de- sejado: Multi ▶ PAL-M ▶ PAL- N ▶ NTSC.  ♣ A seleção de sistema de cor atua somente para ca- nais analógicos.  ♣ A o manter a TV com siste- ma de cor fixo (PAL-M/N ou NTSC) a imagem poderá ficar preto e branco caso o sinal transmitido esteja em outro padrão de cor. Por este motivo recomen- damos sempre manter o sistema de cor em Multi, a menos que conheça o padrão de cor do sinal re- cebido.						

## Nota - Software Livre

Para obter o código-fonte das licenças GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto contidas neste produto, visite http://opensource.lge.com.

Além do código-fonte, todos os termos de licença que se refere a isenções de garantia e avisos de direitos autorais estão disponíveis para download

A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em CD-ROM\*, os pedidos deverão ser efetuados via e-mail - opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de compra do produto

\* Taxas com custos de envio são de responsabilidade do solicitante.

## Certificações Anatel

#### Módulo Bluetooth

O módulo RF encontra-se certificado iunto à ANATEL conforme abaixo:



TODOS OS AJUSTES DE RF. 15 LG JÁ FORAM CALIBRADOS NO PRÓPRIO MÓDULO DE RE.

> MÓDULO BLUETOOTH MODELO: BM-LDS302





Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

▶ Padrão: Versão 3 0

► Saída: 10 dBm ou menor.

Distância máxima para comunicação: 10 m em espaco aberto.

▶ Largura de banda: 2.4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz).

Taxa de transferência: 3 Mbps.

▶ Falhas de comunicação poderão ocorrer caso os óculos estejam próximos a equipamentos que usem a mesma largura de banda (2.4GHz), estes equipamentos incluem fornos de microondas e dispositivos wireless

#### Módulo Wi-Fi

O módulo RF encontra-se certificado junto à ANATEL conforme abaixo.



TODOS OS AJUSTES DE RE. JÁ FORAM CALIBRADOS NO PRÓPRIO MÓDULO DE RE.

MÓDULO WI-FI MODELO: WN8122E



3305-11-1925

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Solução de Problemas

#### Geral

TV desliga repentinamente

A Função Soneca está ativada?;

No Verifique as configurações de energia; Se a TV ficar sem sinal por alguns minutos, ela desligará automaticamente.

#### Controle remoto não está atuando

- Ao usar o controle aponte-o para o sensor;
- Nerifique se não existe nenhum objeto posicionado na frente do sensor remoto.
- No Verifique a polaridade correta das pilhas (+ para +, - para -) ou insira pilhas novas.

## Especificações Técnicas

Descrição				84LM9600							
Dimensões Com Base			1916,0 x 1214,0 x 399,0								
(L x A x P mm)		Sem Base					1916	6,0 x 1120,0	0 x 39,9		
Peso		Com Base						81,7			
(kg)		Sem Base						70,4			
Consumo de Ener	rgia	Ligado					5	20 (IEC62)	087)		
(VV)		Standby						< 1			
Resolução	da Te	la (pixels)						3840 x 21	60		
				r canal comTHD de 2% (IEC60268)) ;; Saída Subwoofer com 100Hz)							
Saídas de Áudio (8Ω)				Esq.	10	Dir.	10	Woofer	15 + 15	Total	50
Fonte de Energia			AC	AC 100-240V ~ 50/60Hz							
Sistem	a da 1	٧	NTSC, PAL-M/N, ISDB-TB								
Faixa de Canais			VHF 2 ~13, UHF 14 ~ 69, CATV 2 ~ 135, DTV 07 ~ 69								
Antena (impedância) 7			75 :	Ω							
	-	Temperatura de O			<b>Operação</b> 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)						
Condições		Umidade de Ope		eração Menor que 80%							
Ambientais	Ten	Temperatura de Arma			ento	to -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)					
	U	Umidade de Armazenamento			Men	Menor que 85%					

## Resoluções suportadas

## HDMI (DTV)

Resolução	Freq. H (KHz)	Freq. V (Hz)
720x480p	31.47 31.50	59.94 60.00
1280x720p	37.50 44.96 45.00	50.00 59.94 60.00
1920x1080i	28.125 33.72 33.75	50.00 59.94 60.00
1920x1080p	26.97 27.00 33.71 33.75 56.25 67.432 67.50	23.976 24.00 29.97 30.00 50.00 59.94 60.00
3840 x 2160p	54.00 56.25 67.50	24.00 25.00 30.00

## **COMPONENTE**

Resolução	Freq. H (KHz)	Freq. V (Hz)
720x480i	15.73 15.73	59.94 60.00
720x480p	31.47 31.50	59.94 60.00
1280x720p	37.50 44.96 45.00	50.00 59.94 60.00
1920x1080i	28.125 33.72 33.75	50.00 59.94 60.00
1920x1080p	26.97 27.00 33.71 33.75 56.25 67.432 67.50	23.976 24.00 29.97 30.00 50.00 59.94 60.00

## Formatos 3D suportados

Conteúdo reproduzível automaticamente em 3D.

Entrada	Sinal	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Arquivos 3D Reproduzíveis	
		31.469	59.94	Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo	
	640 x 480	31.50	60		
		62.938	59.94	Frame Packing, Linha Alternativa	
		63	60		
	480p	31.469	59.94	Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo, Lado a Lado (Completo)	
		31.50	60		
		62.938	59.94	Frame Packing, Linha Alternativa	
		63	60		
		37.50	50 (PAL)	Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo, Lado a Lado (Completo)	
		44.96	59.94		
		45	60		
	720p	75	50 (PAL)	Frame Packing, Linha Alternativa	
		89.91	59.94		
		90	60		
	1080i	28.125	50 (PAL)	Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo, Lado a Lado (Completo)	
HDMI		33.72	59.94		
		33.75	60		
		56.25	50 (PAL)	Frame Packing, Campo Alternativo	
		67.432	59.94		
		67.50	60		
	1080p	26.97	23.97		
		27	24		
		28.12	25 (PAL)	Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo, Lado a Lado (Completo)	
		33.716	29.976		
		33.75	30		
		43.94	23.97		
		54	24	Frame Packing, Linha Alternativa	
		56.24	25 (PAL)		
		67.432	29.976		
		67.5	30		
		56.25	50 (PAL)	Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo	
		67.43	59.94		
		67.5	60		
USB DLNA	1080p	33.75	30	Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo, MPO (Imagens)	

Conteúdo reproduzível manualmente em 3D.

Entrada	Sinal	Freq. Horizontal (kHz)	Freq. Vertical (Hz)	Arquivos 3D Reproduzíveis	
	720p	37.50	50 (PAL)	2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo, Frame Sequential (Único)	
	/2Up	45.00	60		
	1080i	28.12	50 (PAL)	2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo	
		33.75	60		
HDMI - DTV	1080p	27.00	24	2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo, Checker Board	
		28.12	25 (PAL)		
		33.75	30		
		56.25	50 (PAL) 2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima &		
		67.50	60	Abaixo, Checker Board, FrameSequential (Único), Row Interleaving, Column Interleaving	
	1024 x 768	48.36		2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima &	
	1360 x 768	47.71	Abaixo		
HDMI - PC	1920 x 1080	67.50	60	2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo, Checker Board, FrameSequential (Único), Row Interleaving, Column Interleaving	
	Others	-	-	2D para 3D	
	1024 x 768	48.36	60	2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima &	
	1360 x 768	47.71			
RGB - PC	1920 x 1080	67.50		Abaixo	
	Others	-	-	2D para 3D	
	720p	37.50	50 (PAL)		
		44.96	59.94		
		45.00	60		
	1080i	28.12	50 (PAL)	2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo	
		33.72	59.94		
		33.75	60		
	1080p	26.97	23.976		
Component		27.00	24		
		28.12	25 (PAL)		
		33.71	29.97		
		33.75	30		
		56.25	50 (PAL)		
		67.432	59.94		
		67.50	60		
	Others	-	-	2D para 3D	
USB	1080p	33.75	30	2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima &	
DLNA	1080р	33.75	30	Abaixo, Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving (Imagens: 2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo)	
DTV	HD			2D para 3D, Lado a Lado (Metade), Acima & Abaixo	
	SD			2D para 3D	

# **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

## Suporte de Parede

Para instalar a TV na parede, adquira um dos suportes indicados abaixo:

Descrição do Suporte	Fabricante
Wall LA 400 (Suporte Articulado)	
Ceiling Mono LB (Suporte de Teto)	Aironflex
Wall MF 35/80 (Suporte Fixo)	
Wall MB 100/80 (Suporte Basculante)	

## Sobre o Modo Dual Play

Algumas imagens podem parecer sobrepostas durante o jogo. Recomendamos que os jogadores estejam voltados para o centro da tela durante uso da função **Dual Play**.



Imagem ilustrativa

Para uma boa experiência com a função Dual Play, recomendamos que os jogadores mantenham uma distância mínima de pelo menos duas vezes o diagonal da tela da TV.

- ✓ Por exemplo, para uma TV com diagonal de 183 cm o jogador deve posicionar-se a pelo menos 3,6 metros de distância da tela da TV.
- Para jogos com baixa resolução, a qualidade da imagem pode ser insatisfatória no modo **Dual Play**.
- A imagem na tela em modo **Dual Play** será sempre 2D. Não é possível usar a função 3D neste modo.
- Para configurar os jogos, desative o modo Dual
   Play. A função deve ser ativada somente quando o jogo estiver configurado e pronto para uso.

## Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

#### Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

## Condições para validade da garantia legal e contratual

## A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto n\u00e3o for utilizado para os fins a que se destina:
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instrucões:
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda:
- Nouver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

### Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

#### A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autoriza-

- do LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor:
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instrucões:
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

#### Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso:
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

## Informações de Compra

O modelo e número de série estão na
etiqueta traseira do aparelho. Anote aqui
estas informações e guarde-as juntamente
com sua nota fiscal.

Data da compra:
Loja/Depart.:
Modelo:
<u>№ de Série:</u>





SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
\*0800 707 5454 Demais localidades
\*Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC